

LEADJOY

Model No.:  
LeadJoy-Saber Plus



SABER

PLUS

A MULTI-PLATFORM  
WIRELESS CONTROLLER

• USER MANUAL •

## 产品概览图



## 开/关机







长按Home键2秒, 可对控制器进行开/关机操作。控制器开机将自动回连旧设备, 未连接成功, 控制器将自动关机 (初次开机控制器为Xbox模式)

## 连接

本控制器共有三种连接方式:有线连接/2.4G/蓝牙连接


### 有线连接

控制器开机后, 您可使用Type-C数据线将控制器与主机进行连接。通过组合键进行模式切换, 按下组合键后 (对应模式的组合按键详见下方), 模式指示灯变色代表进入相应模式。

模式	连接方式	指示灯颜色
Xbox	长按  键+  两秒	绿色
DS4	长按  键+  两秒	蓝色
Switch	长按  键+  两秒	红色

### 2.4G无线接收器

- 1)将光剑Plus接收器通过USB接口连接至您的主机;
- 2)长按接收器上的按键, 直至指示灯快闪, 接收器切换至配对状态;

3) 将控制器开机并长按控制器底部配对按键  直至指示灯快闪, 控制器切换至配对状态, 随后等待控制器自动进行配对;

4) 配对完成时, 接收器与控制器指示灯常亮(模式切换与有线模式下切换方式一致)

### 蓝牙连接

#### 1) 切换模式

控制器开机后, 通过组合键进行模式切换, 按下组合键后(对应模式的组合按键与有线连接下切换方式一致)模式灯变色代表进入相应模式。

#### 2) 进入配对状态并连接

长按控制器底部的配对键直至模式灯快闪, 控制器进入配对状态。配对状态下, 模式灯快闪, 在您的移动设备"设置 > 蓝牙列表"中搜索控制器信号,(控制器设备名称与有线状态下一致)点击对应设备名称进行配对, 配对完成控制器模式灯常亮。

### 推荐连接模式:

平台	连接方式	设备名称	指示灯颜色
PC	长按  键+  两秒	Xbox Wireless Controller	绿色
iOS	长按  键+  两秒	Xbox Wireless Controller	绿色
Android	长按  键+  两秒	Xbox Wireless Controller	绿色
Switch	长按  键+  两秒	Pro Controller	红色

## 灯效调节

该控制器支持本地/APP对摇杆灯效进行调节。您可以通过FN键+C键将控制器的灯效进行切换。(本地切换为官方预设灯效,您也可以通过APP对灯效进行自定义调节)。





## 恢复出厂设置

在控制器处于关机状态下,长按 Home 键直至控制器振动且FN指示灯白色双闪,代表恢复出厂设置完成。

## 电量指示

当电量过低时,控制器模式灯为红色闪烁状态,为避免控制器关机影响您的游玩体验,请及时为控制器充电。充电时,模式灯为红色呼吸状态,充电完成时模式灯将会熄灭。

## 摇杆/扳机校准

长按“”和“”键 3 秒以进入校准模式,此时 FN 指示灯为橙色呼吸状态;校准模式下,以最大行程推动两个摇杆以任意方向三圈以校准摇杆,之后左右扳机以最大行程(扳机需切换至线性扳机档)按至底三次以校准扳机;摇杆和扳机校准完成后,同时按一次“”和“”退出校准模式, FN 指示灯双闪表示校准成功。

## 背键快速映射

若您想对控制器的拓展背键进行快速映射，您可以按下FN+目标背键开启目标背键的快速映射功能，期间FN指示灯蓝色呼吸，按下目标映射按键（最大支持两个键值），再次按下目标背键结束快速映射并保存，FN蓝色指示灯双闪并震动200ms以提示。

## 摇杆快速设置零死区

您可以通过按住FN键的同时，单击左摇杆/右摇杆下压键，将对应的摇杆的死区设置为有死区/无死区，设置成功则控制器将会轻微震动。（注意：死区为零时，摇杆可能存在轻微漂移现象，此为正常现象，无需担心）

## 板载配置

本控制器支持2套shift层（子配置）设置，您可通过自定义键按下触发/松开恢复默认切换控制器当前配置（单按键或组合键）

·板载配置设置教程可查看Leadjoy支持中心的视频教程

## 连发设置

本控制器可支持本地设置按键连发以及APP设置按键连发。在本地，您可以通过按住目标设置键后，双击FN键以设置当前目标键的连发功能。再次对该按键执行此操作可取消连发设置。连续三击FN键即可清除控制器全部连发设置。

宏及映射功能	摇杆定点触发
震动强度调节	死区设定
模拟体感功能	陀螺仪参数调节
多重子配置功能	分布式体感按键
*以上功能您可以通过Leadjoy的APP进行可视化设置。	

## 控制器功能及设备状态指示概览

控制器功能	设备状态指示	控制器功能	设备状态指示
模拟体感	模式灯紫色常亮	充电中	模式灯红色呼吸
低电量指示	模式灯红色闪烁	子配置模式	模式灯黄色/橙色
连发执行	FN指示灯红色闪烁	宏执行	FN指示灯红色呼吸
快速扳机	FN指示灯青色常亮	陀螺仪校准	FN指示灯紫色呼吸
摇杆/扳机校准	FN指示灯橙色呼吸	背键快速映射	FN指示灯蓝色呼吸

## 电池说明

\*注意：电量指示来自于当前电池电压信息，因此不一定准确，仅供参考。当控制器瞬时电流过大时，可能会出现电量上下浮动，此为正常现象，非品质问题。

控制器具备电量指示功能，当提示电量过低时，为避免控制器关机影响体验，请及时为控制器充电。

## 您的权益

从购买产品之日起享受 12 个月有限质量保证。

## 售后事项

- 1.若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
- 2.如需退、换商品，请确保商品完好无损（包括商品外包装、附赠品、说明书、服务卡、标签等），避免影响产品二次销售。
- 3.如需保修商品，请联系官方售后支持或平台客服，详细说明售后原因，并将服务卡随商品寄回。

## 官网支持中心

您可以通过扫描下方二维码或访问下方网址，进入官网支持中心，我们将在这里为您提供LeadJoy产品的支持与服务（包括但不限于APP下载&升级工具、系列视频教程、完整版多语言电子说明书、FAQ、玩家群等）



<https://www.leadjoy.top/service>